



ELECTRONIC SHIFT SWITCH

取扱説明書

はじめに

この度は、ELECTRONIC SHIFT SWITCH（以下、本製品とする）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、トヨタ プリウス（ZVW30、ZVW35）のシフトレバーをスイッチに変更し、ワンプッシュでギヤチェンジを行うことの出来る商品です。

本製品を正しくご使用いただくために、この取り扱い説明書（以下、本書とする）をよくお読みくださるよう、お願い申し上げます。また、本書は本製品を使用する際、すぐに取り出せる場所に保管してくださるようお願い申し上げます。

適合車種以外の取り付けはできません。適合車種以外には使用しないでください。

本製品を他のお客様にお譲りになる際は、本書もあわせてお譲りくださるよう、お願い申し上げます。

本製品は日本国内での使用を目的に設計されていますので、海外では使用しないでください。

※本書でいう「使用」とは、「取り付け」や「取り扱い」を指します。

●適合車種●

- ・トヨタ プリウス（型式：ZVW30 年式：2009年5月～）
- ・トヨタ プリウス PHV（型式：ZVW35 年式：2012年1月～）

安全上の注意

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に「安全上の注意」をよくお読みください。

警告

■弊社指定の方法以外で使用しない

本製品を、本書記載以外の方法で使用した場合は事故を誘発したり、火災や感電、故障の原因になることがあります。その際に生じた損害や損失に対する補償には一切応じられません。

■必ずバッテリーの端子を外してから配線作業を行う

バッテリーが接続されたままの状態で行うと、火災や感電故障の原因になることがあります。その際に生じた損害や損失に対する補償には一切応じられません。

■12V車以外には取り付けしない

本製品は12V車専用です。12V車以外の車種に使用すると、火災や故障の原因になります。

■分解や改造、修理を行わない

お客様による分解や改造、修理はおやめください。事故を誘発したり、火災や破損の原因になる場合があります。

■本製品の操作を十分に熟知してから使用する

本製品を使用することで車種のシフト操作がレバーからスイッチに変わります。スイッチでのシフト操作を完全に熟知してから車種の走行を行ってください。

注意

■水気のある場所、湿気の多い場所で使用しない

作動不良を起こしたり、火災や故障の原因になることがあります。

■車種の高温部や可動部にハーネスを取り回さない

作動不良を起こしたり、火災や故障の原因になることがあります。

■異常が見られたら使用を中止する

煙が出ている、異臭がする等の異常が見られて場合は直ちに使用を中止し、本書裏表紙記載のお問い合わせ先までご連絡ください。

■取り出した純正部品は常備すること

本製品使用中に異常が生じた場合、すぐ純正状態に戻せるよう、外した純正部品は車内に保管してください。

お願い

■取り付けは専門業者に依頼してください

本製品の取り付けは、お買い上げの販売店、又は専門業者に依頼してください。

■本書は使用者に渡してください

取り付け終了後は、本書を使用者に渡し、本装置を他人に譲渡する場合は本書も一緒にお渡してください。

■取り付けの際は両面テープで固定する

スイッチの取り間違いを防止するため、市販の両面テープで本製品を固定し、スイッチの位置が変わらないように取り付けしてください。

パーツリスト

- | | | |
|---------------|---|-----|
| ① シフトスイッチ本体 | … | 1 個 |
| ② 取り扱い説明書（本書） | … | 1 冊 |

仕様および動作環境

●電源：直流（DC）10 ～ 16V

バッテリー電圧が 12V の車輛

●周囲温度：-20 ～ 70℃

結露がないところ。直射日光が当たらないこと。

取り付け方法

注意

■イグニッションスイッチは必ず **OFF** にする
ショートによる火災や故障の原因になることがあります。

□インテグレーションコントロールパネルの取り外し

●モールディングリムーバーを使用し、シフトレバー周りのパネルを浮かせませす。

●画像○位置 6 カ所のクリップを外し、パネルを取り外します。

※クリップを破損させないよう、真っ直ぐ上方向に持ち上げるようにして取り外します。



●取り外したパネルを持ち上げ、裏側の 2 カ所のコネクタを外します。（画像○の位置）



□シフトレバーの取り外し

●シフトレバー本体を固定してある3カ所の取り付けナットを外します。



●シフトレバー本体を持ち上げ、画像○位置のコネクターを外してシフトレバー本体を取り外します。

※シフトレバー本体の取り外しが引かかって、引き出しにくい場合は、インストールクラスタフィニッシュパネルを外すと簡単に取り出せます。



□シフトスイッチの取り付け

●本製品の配線をインテグレーションコントロールパネルの前面から裏側へ通す。



●本製品をインテグレーションコントロールパネルの丸い穴にはめ込む。

●パネル裏側の3カ所のツメが確実にパネルの丸い部分に引っかかっていることを確認する。



●インテグレーションコントロールパネル裏面の外したコネクター(2カ所)を接続する。

●外したシフトレバーに接続してあったコネクタに、本装置のコネクタを接続します。



注意

■コネクターは確実に接続する

コネクターが確実に接続されていない場合、ハイブリッドシステムエラー等の不具合が発生する場合があります。

●インテグレーションコントロールパネルを元通りにクリップ位置にははめ込み取り付けは終了です。

※パネルをはめ込む際に配線を挟まないように注意してください。

ハイブリッドシステムエラーが発生した場合

■コネクターの接続を確認してください。

外した3カ所のコネクタ接続を再度確認してください。確実に接続されるとしばらくしてエラーが消灯します。しばらくしてもエラーが消えない場合は販売店にご相談ください。

プリウス PHV の充電時について

■イルミネーションが点灯したままとなります。

プリウス PHV の場合、充電中にシフトレバーの状態を監視してるため、シフトレバーの電源が ON になります。充電中はイルミネーションが点灯したままになりますが、故障ではありません。

使用方法

□各スイッチの動作内容

シフトスイッチ	動作内容	純正シフトレバー対応内容
D	車輦前進	純正シフトレバーDポジションに対応
N (長押し)	動力が伝わらない状態	純正シフトレバーNポジションに対応
R	車輦後退	純正シフトレバーRポジションに対応
B	エンジンブレーキ強	純正シフトレバーBポジションに対応

※各シフトポジションの作動は純正と同じです。純正で制限される動作は本製品でも作動しません。

□シフトポジション変更時の制限事項

●シフトポジションの切り替えには制限があり、不正な操作をするとブザーが鳴り、下表に示すシフトポジションに自動で変更されます。

操作	選択されるシフトポジション
ブレーキペダルを踏まずに、Pから他のポジションに切り替えようとした	P
PまたはNからBに切り替えようとした	現在のまま
前進中 Rに切り替えようとした	N
後退中 Dに切り替えようとした	N
RからBに切り替えようとした	N

警告

■シフトスイッチを操作するときは

アクセルペダルを踏み込んだまま操作しないようにしてください。シフトポジションがPまたはN以外にあると、車輦が急発進し、事故につながります。

シフトスイッチの操作後は、車輦のメーター内のシフトポジションインジケータで、現在のシフトポジションを必ず確認してください。

■運転するときは

走行中にシフトポジションをNにしないでください。走行中、シフトポジションをNにすると、エンジンブレーキが全く効かないため、事故につながります。

また、前進中Rに、または後退中DにしてもシフトポジションがNになるので、同様、エンジンブレーキが全く効かなくなります。

注意

■変更中はギア操作はできません

イルミネーション調整モード中は各スイッチを押しても、イルミネーション調整の動作を行うだけで、ギヤの変更はできません。

■本製品のスイッチを押しながらイグニッションスイッチをONにしないでください。

本製品のスイッチを押した状態でイグニッションスイッチをONにすると、間違ってもイルミネーション調整モードになる可能性があります。

□イルミネーション調整モード

●イグニッションOFFの状態、本製品のスイッチ「B」、「R」を押しながら車両のイグニッションスイッチをONにします。スイッチの「B」、スイッチの「D」が点滅した状態になれば設定モードとなります。

※デモンストレーションが開始した場合は通常モードですので、再度やり直してください。

□イルミネーション変更方法

●イルミネーション設定モードに入り、スイッチ「B」、スイッチ「D」が点滅している状態が、イルミネーション設定可能な状態です。以下の操作で設定を変更できます。

スイッチ「R」: LED 色の変更

緑色 → 水色 → 青色 → 紫色 → 赤色 → 白色 → 黄色

スイッチ「N」: LED の明るさアップ

スイッチ「D」: LED の明るさダウン

スイッチ「B」: 変更決定、設定終了

●設定が決定したらスイッチ「B」を押し、記憶させます。

スイッチ「B」を押すと設定モードは終了し、通常モードとなります。

設定終了後はデモンストレーションが開始されます。

※設定終了後は、イグニッションをOFFにしたり、本体を取り外しても設定値は記憶しています。

その他

1. 本製品の仕様、価格、外観、本書の内容等は予告なく変更される場合があります。
2. 本書の一部、または全部を無断で複製することを禁止します。
3. お客様ご本人または、第三者の方が、本製品の誤った使用やその使用中に生じた故障その他の不具合によって受けられた損害については、弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
4. 本製品を使用した為、あるいは使用不可能である為に発生した損害（身体的損傷、賠償責任、事業の中断や情報の損害による利益の損失、金銭的損害、その他の損害等）に関して、いかなる場合でも、弊社には引責義務が無いものとします。
5. 下記、お問い合わせ先の名称、住所、電話番号は2015年6月1日現在のものです。
なお、名称、住所、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせ先

株式会社 A・Q・M. Company

〒411-0822 静岡県三島市松本 248-1

TEL : 055-943-5775 FAX : 055-943-5776

Web : <http://www.aqm-c.com/>

E-Mail : info@aqm-c.com

【保証規定】

2013年9月30日発行

1. 保証期間内に、正常な使用状態において、製造上または部品、材質の欠陥が原因で異常が発生した場合は、弊社の責任において保証致します。
2. 保証期間内に異常が発生し、検査が必要となった場合、本保証書をご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. 検査ご依頼時の脱着作業費、それらに伴う交通費及び送料等の諸経費は、お客様のご負担となります。また、検査や保証修理等での自動車を使用できない期間の不便さを補うために生じた費用や商機逸失等の費用は保証致しません。
4. 下記の事項については保証の対象となりませんのでご注意ください。
 - ① 本保証書のご提示がない場合。
 - ② 本保証書の所定事項の未記入、または字句を書き換えられた場合。
 - ③ 本保証書に記入のお客様と異なる場合。
 - ④ 取付説明書、取扱説明書に記載された内容とは異なる方法で、取り付け、取り扱いをした場合、または、他の製品と併用してご使用の場合、及び本製品を改造して取り付けた場合の故障及び損傷。
 - ⑤ ご使用中に生じたキズや塗装などの外観上の変化。
 - ⑥ お買い上げ後の輸送や移動時の落下・衝撃などのお取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷。
 - ⑦ 火災・地震・風水害・落雷その他の天変地異及び公害・盗難・交通事故などの災害による故障及び損傷。
 - ⑧ 故障及び損傷原因が本製品外の他社製品にある場合。
 - ⑨ 消耗品及び付属品。
 - ⑩ カタログや取扱説明書等、弊社印刷物の誤りによる場合。
 - ⑪ 弊社の製品保証規定の改定による場合。
 - ⑫ 上記以外で弊社の責に帰することができない原因により生じた故障及び損傷。
5. 本製品に対する保証は、前記の範囲に限られます。本製品の故障に起因する他への影響（エンジントラブルその他の事故一切や、本製品取り付け車両が使用できなくなった事による損失等）につきましては一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. 本保証書は、日本国内において使用する場合のみ有効です。
This warranty Is valid only in Japan.

[ご注意]

- ① 本製品は、将来、改良などにより予告なく商品仕様など変更する場合があります。
- ② 本保証書は、本保証書に記載された内容により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ③ 本保証書は、いかなる場合においても再発行はいたしません。紛失しないよう、大切に保管してください。
- ④ 本製品が生産中止などにより、無償・有償に関わらず、保守サービスを終了する場合がございます。

[お客様へ]

お客様へ商品をお渡しする際には、必ず販売日を記入し、貴店名・ご住所・貴店印をご記入・捺印ください。万が一記入漏れがありますと保証期間内でも有償となる場合があります。

株式会社 A・Q・M. Company

〒411-0822 静岡県三島市松本 248-1

TEL : 055-943-5775 FAX : 055-943-5776

Web : <http://www.aqm-c.com/>

E-Mail : info@aqm-c.com

保証書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
この製品は、厳密な検査に合格してお届けしているものです。お客様の正常なご使用状態で万が一故障した場合には、この保証書に記載された内容により、修理、交換致します。

株式会社 A・Q・M. Company

※ご記入漏れが御座いますと、保証対象となりません。

商品名		ELECTRONIC SHIFT SWITCH		
品番				
お客様ご記入欄	※ お名前			
	※ 電話番号	()	—
	※ ご住所	〒	—	
保証期間		お買い上げの日より1年間(注1)		
お買い上げ日		年	月	日
販売店	店名			
	住所			
	電話番号	()	— 印
当社記入欄				

注1. 対象商品が生産中止となった場合、一定期間を過ぎた場合においては保証期間内であっても、修理、交換が行えない場合がございます。

※記入された個人情報は検査、修理の目的のみに使用致します。