

# AQM F+ ウィンカーポジションリレー 取扱説明書

## ●取付方法●

1. 純正ウィンカーリレーの位置を確認してください。多くの車輻はステアリング正面のメインパネル裏側、もしくは運転席の足元の右側にあります。ハザードを点灯させて「カチ・カチ…」と、作動音を頼りに場所を探してください。
2. 本製品の本体から出ている橙色の線を、スモールライトをオンにすると電源が入る配線に、エレクトロタップやギボシ端子などを使いしっかり接続してください。
3. 純正ウィンカーリレーを外して本製品を取り付け、安全な場所に両面テープやタイラップ等で固定してください。
4. ハザードボタン自体が点滅する車輻は、⑨の設定を必ず行ってください。

## ●ウィンカー及びハザードの各モード調整方法●

1. イグニッション ON の状態にする。(エンジンは始動させないでください。)
2. ウィンカーレバーを上を2回、下を2回作動させると「ピー」という音が鳴り、ハザードが高速で6回点滅し右ウィンカーが点滅し始めたら、設定モードに入った状態です。  
※上記レバー操作はそれぞれ1.5秒以内に行ってください。  
※設定モードに入れなかった場合、イグニッションをOFFにして最初からやり直してください。  
※ライトを「AUTO (オート)」にしていたり、常時12Vやアクセサリ (ACC) 電源に接続していると設定モードに入れません。
3. 設定は、①～⑨と順番に行ってください。ハザードボタンを1回ON/OFFすると決定。次の設定項目へ移行します。
  - ①ウィンカーの点滅スピード調整 (右ウィンカーが点滅しているので、それを見ながら調整してください。)  
ウィンカーレバーを上を動かすと徐々に速くなり、下を動かすと徐々に遅くなります。  
※点滅回数は1分間に約60～120回の間で調整できます。出荷時は1分間に約85回に設定してあります。  
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッと2回鳴り、次の設定項目へ移行します。
  - ②ウィンカーの点灯・消灯時間の割合調整 (右ウィンカーが点滅しているので、それを見ながら調整してください。)  
ウィンカーレバーを上を動かすと徐々に点灯時間が長くなり、下を動かすと徐々に短くなります。  
※出荷時は点灯・消灯時間の割合はほぼ均等に設定してあります。  
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッと3回鳴り、次の設定項目へ移行します。
  - ③ハザードの点滅スピード調整 (ハザードが点滅しているので、それを見ながら調整してください。)  
ウィンカーレバーを上を動かすと徐々に速くなり、下を動かすと徐々に遅くなります。  
※点滅回数は1分間に約60～120回の間で調整できます。出荷時は1分間に約85回に設定してあります。  
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッと4回鳴り、次の設定項目へ移行します。
  - ④ハザードの点灯・消灯時間の割合調整 (ハザードが点滅しているので、それを見ながら調整してください。)  
ウィンカーレバーを上を動かすと徐々に点灯時間が長くなり、下を動かすと徐々に短くなります。  
※出荷時は点灯・消灯時間の割合はほぼ均等に設定してあります。  
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッピッと5回鳴り、次の設定項目へ移行します。
  - ⑤ポジション時の明るさ調整 (左右のウィンカーが点灯しますので、それを見ながら調整してください。)  
ウィンカーレバーを上を動かすと徐々に明るくなり、下を動かすと徐々に暗くなります。(全12段階)  
※昼間に調整を行うと夜中では明るくなり過ぎる可能性がありますので、暗い場所にて調整してください。  
※もっとも暗く設定すると完全消灯となります。  
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッピッピッと6回鳴り、次の設定項目へ移行します。
  - ⑥ポジション設定時にウィンカーを出した際、反対側の点灯・非点灯の選択 ※出荷時は「非点灯」に設定  
ウィンカーレバーを上を動かすと点灯設定 (左右ウィンカーが点灯) となり、  
ウィンカーレバーを下を動かすと非点灯設定 (左右ウィンカーが消灯) となります。  
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッピッピッピッと7回鳴り、次の設定項目へ移行します。
  - ⑦ワンアクション作動時 (ウィンカー) の点灯回数設定 ※設定は1～5回/出荷時は「3回」に設定  
ウィンカーレバーを上を動かすと点滅回数が増えます。メーター内の矢印の点滅回数で確認できます。  
ウィンカーレバーを下を動かすと点滅回数が減ります。メーター内の矢印の点滅回数で確認できます。  
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッピッピッピッピッと8回鳴り、次の設定項目へ移行します。
  - ⑧ワンアクション作動時 (ハザード) の点灯回数設定 ※設置は1～5回/出荷時は「3回」に設定  
ウィンカーレバーを上を動かすと点滅回数が増えます。メーター内の矢印の点滅回数で確認できます。  
ウィンカーレバーを下を動かすと点滅回数が減ります。メーター内の矢印の点滅回数で確認できます。  
ハザードボタンをON/OFFすると、ピッピッピッピッピッピッピッピッピッと9回鳴り、次の設定項目へ移行します。
  - ⑨ハザードボタン自体が点滅するタイプの車輻への対応 (レクサス LS460、CT200h など)  
ウィンカーレバーを上を動かすとハザードが点滅し、ハザードボタンが点滅しない車輻へ対応する仕様になります。  
ウィンカーレバーを下を動かすとハザードが消え、ハザードボタンが点滅する車輻へ対応する仕様になります。  
※ハザードボタン自体が点滅する車輻は、誤作動を防ぐためイグニッション OFF 時はハザードの点滅タイミングが純正を同じタイミングに戻るように設計しております。  
※出荷時は「ハザードボタンが点滅しない車輻へ対応する仕様」となっております。ハザードボタンが点滅しない車輻は、⑨の設定変更を行わないでください。変更するとイグニッション OFF 時にハザードを作動させると点滅せずに点灯状態になります。
4. ハザードの ON→OFF またはイグニッションを OFF にすると「ピー」と鳴り、ハザードが高速で6回点滅したら設定完了です。  
※設定は記憶されます。点滅回数を変更したら道路交通法に定められている1分間に60～120回に収まっているか確認してください。

## ■■動作確認（取付後に必ず実施してください。）■■

- ① イグニッション OFF の状態で、ハザードを ON にするとハザードが動作すること。
- ② イグニッション ON の状態で、ハザード及び左右のウインカーを 1 回だけ作動させると、3 回点滅を繰り返すこと。
- ③ イグニッション ON の状態で、ハザード及び左右のウインカーを ON にすると、点滅を繰り返すこと。
- ④ スモールランプを ON にすると、各ウインカーがポジション化すること。※本製品はメーターパネル内の矢印も点灯する仕様です。

## ●ご使用上の注意●

ご使用の前に、この「ご使用上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、注意事項には危害や損害の大きさを明確にするため、誤った取扱いをすると生じる恐れのある内容を「警告」・「注意」の 2 つに分けてあります。

■警告■ 警告を無視した取扱いをすると、使用者が死亡や重傷を被る可能性があります。

火災、感電、車輛故障の原因となりますので、車輛電源が DC12V 車、車体（ボディ）アース車以外の車輛には使用しないでください。また、本製品を分解・改造、水につけたり、水をかけたりしないでください。破損、故障した場合はすぐに使用を中止して販売店へ点検・修理を依頼してください。誤った配線や接続を行うと車輛側に致命的な問題が発生する恐れがあり、事故の原因にもなりますので取付は必ず専門業者へ依頼してください。

■注意■ 注意を無視した取扱いをすると、使用者が障害や物的損害を被る可能性があります。

本製品はお買い上げ日より 1 年間の保証が付いています。保証書には必ず「販売店名」「お買い上げ日」が記入されているか、また、記載の内容をご確認いただき、大切に保管してください。また、故障や誤作動の原因となるので、本製品を取付後、取付場所は移動しないでください。事故の原因になるので、運転中は本製品を操作しないでください。本製品の誤った使い方によって生じた故障や障害について、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。本製品と同時にシガーソケットを使用した電気製品をお使いの場合は、ラジオ放送時にノイズを拾うことがあります。製品の故障ではありません。

## ●保障について●

保証期間：ご購入日より 1 年間

この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明な点は販売店へお問い合わせください。なお、保証期間経過後の修理等につきましては有償となりますので、販売店へご相談ください。

## ●保障規定（必ずお読みください。）●

1. 保障期間内の正常な使用状態において故障した場合、販売店を経由して無償修理致します。
2. 次の場合はいかなる場合でも有償修理となります。
  - ・保証書の提示がない場合
  - ・保証書の所定事項の未記入、あるいはこれらの文字を書き換えられた場合
  - ・付属品や、消耗品の交換
  - ・商品が一式揃っていない場合
  - ・使用上の誤り、不当な修理や改造による、故障、損傷
  - ・お買い上げ後の輸送、移動、落下による故障、損傷
  - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天候地異、公害、塩害、指定外の使用電源（電圧・周波数）や異常電圧による故障、損傷
  - ・車輛に取付後に本体や配線の移動をされた場合
  - ・お客様のご要望により、出張修理を行う場合の出張料金
  - ・故障の原因が、本製品以外にある場合
3. 修理品の送料に関しては本保証に含まれておりませんので、あらかじめご了承ください。
4. 予告なしに本製品のモデルチェンジ、改良等を行うことがありますが、お買い上げ製品の改良などの申し受けを致しません。
5. 本製品は使用電子部品の製造中止等により修理不能になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
6. 本製品が原因で生じた附随的傷害、損害（車輛のトラブル・火災・人的被害・電話代・レンタカー代・休業保証・商業損失等）については一切の保証はいたしかねます。
7. 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。※保証書は日本国内のみ有効です。

キリトリセン

## ■保証書■

商品名：AQM F+      品番：	
お名前：	
ご住所：	
保証期間 お買い上げ日：_____	販売店：
本体 1 年間	

※お買い上げ日の記入がない場合は保証が受けられませんのでご注意ください。